## **LEW** TelNet

## IPv6-Anbindung in einer FRITZ!Box einrichten





*Hinweis*: Bitte achten Sie besonders auf die grünen Markierungen und dass vor der Einrichtung von IPv6, eine Internetverbindung eingerichtet sein muss.

- 1. Die FRITZ!Box mit einem Computer, auf dem ein Internetbrowser läuft, verbinden.
- 2. Den Internetbrowser öffnen und in der Adressleiste **fritz.box**/ oder **192.168.178.1** oder **192.168.188.1** oder **169.254.1.1** eingeben.





Anschließend mit dem FRITZ!Box-Kennwort anmelden. Wenn das Kennwort nicht geändert wurde, finden Sie dieses Kennwort auf der Geräteunterseite der FRITZ!Box.

3. Bei FRITZ!OS kleiner 7.50, die erweiterte Ansicht der Benutzeroberfläche aktivieren.

FRITZ!Box 7590		FRITZ!NAS	MyFRITZ!	
Übersicht				?
Modell: FRITZ!Box 7590		FRITZ!OS: 07.29	- Version aktuell	
	>		>	
Abmelden	18m 4s	Abmelden	19m 56s	
Kennwort ändern		Kennwort ändern		
Erweiterte Ansicht		Erweiterte Ansicht		
FRITZ!NAS	_	FRITZ!NAS		
MyFRITZ!		MyFRITZ!		

Für FRITZ!OS 6.50 oder neuer, auf die drei Punkte rechts oben klicken.

Für FRITZ!OS älter 6.50, klicken Sie in der **Übersicht**, im unteren Bereich, auf **Ansicht: Standard**. Die erweiterte Ansicht ist dann aktiv, wenn Ansicht: Erweitert dargestellt wird.



4. Wählen Sie in der Benutzeroberfläche den Menüpunkt **Internet**, den Unterpunkt **Zugangsdaten** und anschließend **IPv6**.

	FRITZ!	FRITZ!Box 7590 MyFritzi Fritzinas :				
Â	Übersicht	Internet > Zugangsc >				
3	Internet	Internetzugang IPv6 LISP AVM-Dienste DNS-Server				
	Online-Monitor	Hier können Sie die IPv6-Unterstützung der FRITZIBox aktivieren und einrichten.				
	Zugangsdaten					
	Freigaben	Verbreiterstützung aktiv				
	MyFRITZ!-Konto					
	DSL-Informationen	IPv6-Anbindung				
Ľ	Telefonie	O Native IPv4-Anbindung verwenden				
₽	Heimnetz	Native IPv6-Anbindung verwenden      Ihr Internetanbieter muss für diese Betriebsart natives IPv6 an Ihrem Anschluss unterstützen.				
(((-	WLAN	IPv4-Anbindung über DS-Lite herstellen				
٢	Smart Home	AFTR-Adresse automatisch über DHCPv6 ermitteln     verwenden, darf dieser				
<b>O</b> .	Diagnose	O AFTR-Adresse festlegen: Haken nicht gesetzt werden				
۲	System	IPv6-Adresse     ::				
.1	Assistenten	○ FQDN				
$\bigcirc$	Hilfe und Info	O Nur IPv6 verwenden				
		<ul> <li>IPv6-Anbindung mit Tunnelprotokoll verwenden</li> <li>IPv6 wird mit einem Tunnelprotokoll über eine herkömmliche IPv4-Anbindung verwendet. Für diese Betriebsart ist keine IPv6-Unterstützung durch Ihren Internetanbieter notwendig.</li> <li>Verbindungseinstellungen</li> <li>© Globale Adresse automatisch aushandeln Zunächst versucht die FRITZIBox, die globale Adresse aus dem Router Advertisement des Anbieters zu Iernen. Anschließend wird eine Adresse per DHCPv6 angefordert. Wenn das fehlschlägt, wird eine Adresse aus dem ersten /64-Subnetz des gelernten Präfixes verwendet.</li> <li>Olobale Adresse austhießlich per DHCPv6 beziehen</li> <li>Die globale IPv6-Adresse der FRITZIBox, die globale Adresse aus dem Router Advertisement zu Iernen. Wenn das fehlschlägt, wird eine Adresse aus dem rsten /64-Subnetz des gelernten Präfixes verwendet.</li> <li>Globale Adresse austem zugewiesenen Präfix ableiten</li> <li>Zunächt versucht die FRITZIBox, die globale Adresse aus dem Router Advertisement zu Iernen. Wenn das fehlschlägt, wird eine Adresse aus dem ersten /64-Subnetz des gelernten Präfixes verwendet.</li> <li>Statische Einstellungen nutzen</li> <li>DHCPv6 Rapid Commit verwenden</li> <li>Bestimmte Länge für das LAN-Präfix anfordern</li> <li>Länge</li> <li>Bit</li> <li>Weitere Einstellungen</li> <li>IPv6-Adresse der FRITZIBox wird bei gedem Verbindungsaufbau zufällig festgelegt.</li> <li>MTU manuell einstellen</li> <li>Byte</li> </ul>				
		Übernehmen Verwerfen				